




A



B



C



To Charge the Battery Pack

See illustration A.

You can charge the battery pack installed in the video equipment by connecting the DC adaptor. For details of the battery pack installation, connecting cords and charging time, refer to the operating instructions supplied with the video equipment. Make sure that the battery pack installed in the video equipment may not be charged depending on video equipments.

- 1 Connect the car battery cord to the cigarette lighter socket.**
The POWER lamp (a) (green) lights up.
- 2 Connect the supplied DK-215 or DK-235 connecting cord (b) to the DC OUT connector of this unit.**
- 3 Connect the connecting cord to the DC input jack of the video equipment.**
- 4 Attach the battery pack to the video equipment and leave the power of the video equipment off.**
Charging of the battery pack installed in the video equipment begins.

Note

If you operate the video equipment during charging, this unit stops charging. To resume charging, turn off the power of the video equipment.

To Operate Video Equipment

See illustration B.

For details of the connecting cords and how to connect the connecting cord, refer to the operating instructions supplied with the video equipment.

- 1 Connect the car battery cord to the cigarette lighter socket.**
The POWER lamp (a) (green) lights up.
- 2 Connect the supplied DK-215 or DK-235 connecting cord (b) to the DC OUT connector of this unit.**
- 3 Connect the connecting cord to the DC input jack of the video equipment.**
This unit supplies the power to the video equipment and you can operate it.

Note

Keep this unit away from the video equipment if the picture is disturbed.

Fuse Replacement

See illustration C.

If this unit is not working properly, check to see if the fuse has blown out. If the fuse has blown out, replace it in the following way.

- 1 Twist the end of the plug and remove it.**
- 2 Remove the blown out fuse.**
- 3 Insert the new fuse and twist the end of the plug and tighten.**

Notes

- If the car's cigarette lighter socket is dirty with ash, etc., the plug part will become hot due to a poor connection. Be sure to clean it before using.
- When replacing the fuse, do not substitute anything for the specified fuse.
- If the fuse blows again soon after replacement, consult your nearest Sony dealer.

Please contact your car dealer about the polarity that your car is grounded or the voltage of your car battery, etc.

Recharge de la batterie

Voir l'illustration A.

Vous pouvez recharger la batterie tout en la laissant sur l'appareil vidéo simplement en raccordant l'adaptateur secteur. Pour le détail sur la mise en place de la batterie, le raccordement des cordons et le temps de recharge, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil vidéo. Attention, la batterie doit être détachée de certains appareils vidéo pour pouvoir être rechargée.

- 1 Raccordez le cordon allume-cigare à la douille allume-cigare de la voiture.**
Le témoin POWER (a) (vert) s'allume.
- 2 Raccordez le cordon de liaison fourni DK-215 ou DK-235 (b) à la prise DC OUT de l'adaptateur secteur.**
- 3 Raccordez le cordon de liaison à la prise d'entrée CC de l'appareil vidéo.**
- 4 Insérez la batterie sur l'appareil vidéo et laissez celui-ci éteint.**
La recharge de la batterie commence immédiatement.

Remarque

Si vous utilisez l'appareil vidéo pendant la recharge, l'adaptateur secteur s'arrêtera. Pour continuer à recharger la batterie, éteignez l'appareil vidéo.

Utilisation de l'appareil vidéo

Voir l'illustration B.

Pour le détail sur les cordons de liaison et sur le raccordement du cordon de liaison, reportez-vous au mode d'emploi de l'appareil vidéo.

- 1 Raccordez le cordon allume-cigare à la douille allume-cigare de la voiture.**
Le témoin POWER (a) (vert) s'allume.
- 2 Raccordez le cordon de liaison fourni DK-215 ou DK-235 (b) à la prise DC OUT de l'adaptateur secteur.**
- 3 Raccordez le cordon de liaison à la prise d'entrée CC de l'appareil vidéo.**
L'adaptateur secteur alimente l'appareil vidéo et celui-ci peut être utilisé.

Remarque

Eloignez l'adaptateur secteur de l'appareil vidéo si l'image est parasitée.

Remplacement du fusible

Voir l'illustration C.

Si cet appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez si le fusible n'a pas sauté. Si c'est le cas, remplacez-le de la façon suivante.

- 1 Dévissez l'extrémité de la fiche et enlevez-la.**
- 2 Sortez le fusible qui a sauté.**
- 3 Insérez un fusible neuf et revissez l'extrémité de la fiche.**

Remarques

- Si la douille de l'allume-cigare est sale, (cendres, etc.) la fiche peut chauffer parce que la connexion est mauvaise. Nettoyez la douille avant de l'utiliser.
- Lorsque vous remplacez le fusible, n'utilisez jamais autre chose qu'un fusible.
- Si le fusible saute une nouvelle fois, consultez votre revendeur Sony.

Contactez le concessionnaire de la voiture pour la polarité de la mise à la masse de votre voiture, la tension de la batterie, etc.